

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ EKSPLOATACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

PL: INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ EKSPLOATACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

EN: INSTRUCTIONS FOR USE OF UPHOLSTERED FURNITURE

FR: MODE D'EMPLOI ET D'EXPLOITATION DES MEUBLES TAPISSÉS

DE: GEBRAUCHS- UND BETRIEBSANLEITUNG FÜR POLSTERMÖBEL



DOSTAWA I ROZPAKOWANIE:

W trakcie otwierania pudełka unikaj użycia nożyczek, noża lub innych ostrych narzędzi.

Sprawdź, czy mebel dotarł kompletny i nieuszkodzony - wszelkie braki lub mankamenty sfotografuj i bezzwłocznie poinformuj o nich sprzedawcę.

UŻYTKOWANIE:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy wypoziomować sofę czyli zapewnić równe podłoże w miejscu jej przeznaczenia.

Zanim zaczniesz użytkować mebel daj mu kilka dni na uzyskanie odpowiedniego kształtu. Mebel po rozpakowaniu może posiadać charakterystyczny zapach, jest to zjawisko normalne.

Postaw sofę w przewiewnym miejscu, pozwól na ulotnienie się zapachu.

Bardzo ważne Żeby używać kanapy zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj na oparciu ani podłokietnikach, nie skacz po meblu - może to osłabić konstrukcję, a w efekcie doprowadzić do zapadnięcia poszczególnych elementów. Przed przestawieniem jej w inne miejsce upewnij się, że masz kogoś do pomocy przy przenoszeniu. Nie zaleca się przesuwania mebla po podłodze - może to uszkodzić nóżki i elementy montażowe, a przy okazji Twoją podłogę.

Gdy się opierasz, poduchy oparcia mogą ulec deformacji. Pamiętaj, żeby starannie je wytrząpywać a wtedy nie tracą trwale swojego kształtu. Ten sam trik możesz stosować również w przypadku jeśli odnosisz wrażenie, że przestrzeń pomiędzy poduchami jest zbyt duża lub jeżeli zawartość nie dochodzi do rogów pokrowca. Wtedy wypełnienie powinno rozłożyć się równomiernie w całym obiciu poduchy. Zalecamy również odwracanie poduszek od czasu do czasu - pozwoli to zachować ich kształt na dłużej, a nasze sofy uwielbiają swoje krągłości i wcale się ich nie wstydzą!

Zimą nie umieszczaj mebla w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła, a latem nie wystawiaj go bezpośrednio na działanie promieni słonecznych – to osłabia obicie oraz szwy.

Przy rozkładaniu sofy pamiętaj, że twardość poszczególnych części może być różna. Oparcie i siedzisko mogą mieć inne wykończenie, co również może przekładać się na komfort podczas spania. Część siedziskowa będzie zawsze bardziej miękka i elastyczna. Twarde wypełnienia są używane zazwyczaj w meblach posiadających funkcje spania. Intensywne użytkowanie mebla może prowadzić do powstania różnic w gęstości siedzisk. Podane wymiary funkcji spania są największymi możliwymi wymiarami z każdej strony mebla. Producent nie bierze odpowiedzialności za różnice w wymiarach spowodowane specyficznym kształtem produktu. Zgodnie z zaleceniami producenta funkcje spania w sofach służą do spania okazjonalnego a nie regularnego.

Tkaniny użyte do obicia mebli cechują się wysoką jakością, wytrzymałością i odpornością na ścieranie. Do uszycia tapicerki używane są igły o grubości pozwalającej na przebicie się przez

gruby materiał. W związku z tym, na przeszyciach można niekiedy zauważyć niewielkie otwory. Są one następstwem szycia i nie jest to zjawisko kwalifikujące mebel do naprawy lub wymiany.

W celu wydłużenia żywotności tkaniny i uniknięcia powstawania zagnieceń zalecamy wygładzenie tkaniny każdorazowo po użyciu mebla. Szczególnie dotyczy to tkanin welwetowych, zmieniających odcień w zależności od ułożenia włosa. Nie należy używać w tym celu żelazka! Powstawanie zmarszczek na materiale, a także różnice w odcieniu tkaniny mogą być również skutkiem używania jej tylko w jednym miejscu.

Zalecamy siadanie zamiennie na całej powierzchni siedzisk, co pozwoli uniknąć rozbieżności w wyglądzie całej sofy lub zestawu.

Każda sofa ma swój rekomendowany maksymalny udźwig. To samo dotyczy pojemnika na pościel – przekroczenie wagi oraz objętości przechowywanych rzeczy może skutkować wypchnięciem dna, co uznawane jest za uszkodzenie mechaniczne.

Po okresie około miesiąca od początku użytkowania rekomendujemy sprawdzić i dokręcić śruby mocujące nogi oraz inne elementy.

Wszystkie modele w ofercie mają podane wymiary w centymetrach i mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych ± 4 cm.

KOLOR:

Przy zamawianiu większej ilości mebli należących do tej samej rodziny kolor nóg może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu. Jest to spowodowane naturalną różnorodnością struktury oraz koloru drewna i nie będzie stanowiło podstawy do wszczęcia procedury reklamacyjnej. W przypadku domawiania kolejnych modeli w ramach tej samej kolekcji informujemy, że mogą wystąpić różnice wzoru lub odcienia tkanin. W meblach tapicerowanych może następować tzw. „niespasowanie wzoru”.

Kolor welwetowej tkaniny jest zależny od kąta padania światła i może odbiegać od koloru na zdjęciu.

CZYSZCZENIE:

Zaleca się czyszczenie całego mebla za pomocą miękkiej szczotki. Należy unikać mocnego tarcia czy gwałtownych, energicznych ruchów. Nie używać odkurzacza.

Pokrowce w całej gamie ofertowej nie są zdejmowane. Klient zdejmując je i piorąc w pralce robi to na własną odpowiedzialność - nie będzie to powodem do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Obicie sofy, szczególnie w jasnych kolorach, jest narażone a zafarbowanie przez inne tkaniny, głównie przez odzież (np. jeans). Nie jest to wada obicia, a tkaniny odzieżowej. Efekt tzw.

pilingu czyli mechacenia się tkaniny jest również spowodowany kontaktem z obcymi włóknami (odzieżą lub narzutami).

Elementy metalowe i drewniane nie należy narażać na długotrwały kontakt z wodą. W razie potrzeby, wycierać wilgotną ściereczką przy użyciu neutralnych detergentów (nieodzwolone jest używanie wybielaczy, mydeł przeznaczonych do twardych powierzchni, czy środków zawierających amoniak). Wszelkie pozostałości po użytych środkach należy wytrzeć do sucha.

W przypadku poplamienia sofy i wystąpienia mokrych lub tłustych plam należy użyć bibuły lub papieru a następnie wilgotnej, miękkiej gąbki, która szybko wchłonie plamę. Następnie można przejść do odplamiania za pomocą neutralnego środka czyszczącego oraz wody. Zabrudzoną powierzchnię należy czyścić delikatnymi kolistymi ruchami w kierunku od zewnątrz do środka, unikając energicznego pocierania mokrego włosia. Po usunięciu plamy tkaninę należy pozostawić do osuszenia w temperaturze pokojowej. Jeśli to konieczne, czynność powtórzyć, poszerzając czyszczony obszar dookoła zaplamionego miejsca w celu zredukowania efektu kolistego środka.

Przed rozpoczęciem czyszczenia zalecamy zrobić próbę środka czyszczącego na niewidocznej części mebla, co pozwoli uniknąć uszkodzenia tkaniny.

W celu przedłużenia żywotności tkaniny zalecamy chronić jej powierzchnię przed zwierzętami.

CECHY NIEBĘDĄCE WADAMI I NIEPODLEGAJĄCE REKLAMACJI:

- Poduszka zmieniała swój kształt podczas użytkowania produktu

Oparcie i poduszki dekoracyjne mogą zmienić swój kształt, co jest naturalnym procesem użytkowania produktu. Pianka wewnątrz poduszek jest podatna na nacisk.

- Siedzisko „zapadło się” i zmieniło swój kształt podczas użytkowania (pianka)

Podczas codziennego użytkowania pianka na siedzisku może zmieniać swoją gęstość pod naciskiem wywieranym podczas siedzenia. To naturalny proces użytkowania sofy.

- Część sofy zmieniała kształt/zapadła się

Odnosnie miękkich części, takich jak poduszki oparciowe, poduszki dekoracyjne, poduszki siedziskowe - naturalnym procesem jest, że zmieniają swój kształt podczas użytkowania produktu. W przypadku twardych części - ramy, części oparcia, podłokietniki – nie można ich uszkodzić, jeśli są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się siedzenia, skakania, pchania itp. na wymienionych częściach.

- Pokrowiec został otwarty i nie da się go zamknąć

Pokrowców nie można zdejmować. Zamek wewnątrz istnieje tylko po to, aby umieścić w środku wypełnienie.

- Kolor sofy zmienił odcień

Zmiana koloru tkaniny to naturalny proces. Głównym jego czynnikiem jest natężenie światła, które „wypala” pigment z materiału. Nie zalecamy również ustawiania sof w pobliżu źródeł ciepła, które mają wpływ na stan produktu.

- Rozdarta tkanina

Jeżeli tego rodzaju uszkodzenie zostało spowodowane podczas użytkowania produktu, jest to uszkodzenie mechaniczne. Nie jest możliwe, aby tkanina została rozdarta z powodu złej jakości.

- Zadrapania, które powstały podczas użytkowania

Zadrapania mogą wystąpić na twardych częściach produktów, takich jak nogi, stoły lub twarde meble (szafy, szafki, komody itp.). Są efektem codziennego użytkowania produktów i nie są objęte gwarancją.

- Złamana drewniana rama

W naszej ofercie informujemy o maksymalnej dopuszczalnej masie dla każdego modelu. Nie jest możliwe, aby drewniana rama pękła, jeśli produkt był używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie zalecamy przekraczania limitu wagi, skakania na kanapie, kładzenia na niej ciężkich rzeczy itp.

- Uszkodzone dno pojemnika do przechowywania

Przenoszenie każdej z naszych sof wymaga dwóch osób, co oznacza, że nie zalecamy przenoszenia jej przez jedną osobę. Tego rodzaju uszkodzenia powstają podczas załadunku / rozładunku przedmiotu z ciężarówki lub przenoszenia go w domu. Zwykle ma to miejsce, gdy jedna osoba przenosi go i pomaga sobie kolanem w celu podtrzymania produktu. Inna sytuacja, w której może się to zdarzyć, kiedy właściciel wkłada rzeczy do środka ze zbyt dużą siłą.

- Wysunięte zszywki

Pojemnik ma ograniczoną pojemność. Zalecamy, aby nie przechowywać przedmiotów o masie większej niż 2 kg łącznie, które mogą wypchnąć dno z głównej części pojemnika.

Zalecamy, aby nie wkładać produktów do środka przy użyciu dużej mocy.

- Wyciągnięte guziki

Guziki znajdujące się w oparciu, poduszce siedziska lub dodatkowych poduszkach są mocowane do sof przy użyciu mocnej nici, która utrzymuje je we właściwym miejscu. Guziki

są dekoracyjnymi częściami sof, a ich montaż nie pozwala na ich zniszczenie. Wyciągnięte guziki to efekt interwencji w miejsce ich zamocowania lub zaczepienia o elementy ubioru.

- Wyciągnięty gwint z nóg

Konstrukcja niektórych nóg składa się z drewnianej „podstawy”, gwintu wewnątrz i metalowej części na górze. Metalowa płaska część pomaga utrzymać stabilność nogi oraz jest przymocowana do ramy sof za pomocą dodatkowych śrub. Z tego powodu nie jest możliwe wyciągnięcie lub złamanie gwintu.

Zalecamy, aby nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy i nie przeciążać żadnej nogi w stosunku do innych.

PL - Szanowny Kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych.

DE - Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein defektes Bauteil einbauen, wird Ihre Reklamation nicht anerkannt. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf.

EN - Dear Customer, if you install a defective component, your claim will not be accepted. Keep the label for claim purposes.

CZ - Vážený Zákazníku, pokud nainstalujete vadný komponent, vaše reklamace nebude uznána. Štítek si uschovejte pro účely reklamace.

SK - Vážený Zákazník, ak nainštalujete chybný komponent, vaša reklamácia nebude uznaná. Štítok si uschovajte na účely reklamácie.

HR - Poštovani Kupci, ukoliko ugradite oštećeni element, reklamacija se neće uvažiti. Sačuvajte naljepnicu u svrhu reklamacije.

HU - Kedves Vásárló, ha hibás alkatrészt szerel be, panaszát nem ismerjük el. Tartsa meg a címkét az igényléshez.

FR - Cher Client, si vous installez un composant défectueux, votre réclamation ne sera pas prise en compte. Conserver l'étiquette en cas de réclamation.

