


# Instrukcja montażu



MODEL:GT8306

Wymiar produktu(LxWxH):615x315x281cm

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED MONTAŻEM

## SPIS TREŚCI


|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1.Porady dotyczące montażu ..... | Strona 1     |
| 2.Cechy produktu .....           | Strona 2     |
| 3.Lista części .....             | Strony 3-6   |
| 4.Montaż drzwi .....             | Strony 7-10  |
| 5.Montaż okna dachowego .....    | Strony 11-12 |
| 6.Montaż podstawy .....          | Strony 13-14 |
| 7.Montaż ramy i paneli .....     | Strony 15-37 |

# Porady dotyczące montażu i konserwacji


1. Dla celów bezpieczeństwa zalecamy, aby ten produkt był montowany przez co najmniej dwie osoby.
2. Niektóre elementy mają ostre metalowe krawędzie. Proszę o ostrożność podczas pracy z metalowymi elementami. Należy nosić rękawice, obuwie oraz okulary ochronne podczas montażu.
3. Wszystkie elementy należy ułożyć na miękkim dywanie lub kocu, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzeń.
4. NIE wolno wspinać się ani stawać na dachu. Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o szklarnię.
5. Regularnie usuwać śnieg, brud i liście z dachu oraz rynien. Gromadzenie się śniegu na dachu może uszkodzić produkt.
6. W przeciwieństwie do stali, jeśli powłoka lakiernicza zostanie zarysowana, nie wpłynie to negatywnie na aluminium znajdujące się pod spodem.
7. Do czyszczenia produktu używaj łagodnego detergentu i spłucz go zimną, czystą wodą.

Nie używaj acetonu, środków czyszczących z cząstkami ściernymi ani silnych detergentów do czyszczenia paneli.

## Dostarczone bezpłatne narzędzia:



## Dodatkowe narzędzia do montażu (niewchodzące w skład zestawu):




## Co najmniej 2 osoby:




## Funkcje i cechy:


1. W porównaniu do tradycyjnych szklarni, ten innowacyjny produkt oferuje wiele istotnych usprawnień. Aluminiowa rama w formie profilu z pustym wnętrzem jest znacznie mocniejsza niż w innych szklarniach i może wytrzymać dużo większe obciążenia.




2. Łatwy i szybki montaż.




3. Mocna, dwuczęściowa belka okapowa zawiera zintegrowaną rynnę. Rury spustowe są również standardowo dołączone, co pozwala na zbieranie deszczówki.



4. Szklarnia może być łatwo rozszerzana na każdym etapie w sekcjach o długości 2 m, jak szczegółowo opisano w tabeli na pierwszej stronie.
5. Standardowo dołączone są uchwyty kotwiące do podstawy wraz z rozprężnymi śrubami, aby zapewnić solidne mocowanie do betonu lub nawierzchni brukowej. Alternatywnie, można użyć uchwyty do mocowania do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów do drewna (nie dołączone).




Rozprężna śruba  
w betonie




Pręt stalowy/Trawniki

6. Ręczne uchwyty do okien są standardowo dołączone do otworów dachowych. Jeśli to konieczne, automatyczne otwieracze okien dachowych są dostępne jako niedrogi, opcjonalny akcesorium.




Otwieranie ręczne



Otwieranie automatyczne

7. Każdy panel z poliwęglanu posiada właściwości chroniące przed promieniowaniem UV. Upewnij się, że biała folia jest skierowana na zewnątrz w stronę słońca. Przed montażem paneli usuń obie folie.




**WAŻNE:**

\*Uszczelki gumowe są DOSTARCZANE TYLKO dla szklenia szklanego.


## GT8306 (ALU. Pudełko nr 1)

|   | CZĘŚĆ                                                                             | NR   | SZT |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1 |  | L05C | 6   |
| 2 |  | L06A | 1   |
| 3 |  | L07C | 2   |
| 4 |  | L08C | 2   |
| 5 |  | L09C | 4   |




## GT8306 (ALU. Pudełko nr 2)

|   | CZĘŚĆ                                                                               | NR   | SZT |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1 |    | L05B | 2   |
| 2 |    | L07B | 2   |
|   |    | L07E | 2   |
|   |  | L07F | 2   |
| 3 |  | L08B | 6   |
| 4 |  | L30  | 4   |
| 5 |  | L31  | 2   |
| 6 |  | L31  | 2   |
| 7 |  | L32  | 1   |



## GT8306 (ALU. Pudełko nr 3)

|   | CZĘŚĆ                                                                               | NR   | SZT |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1 |  | L01A | 4   |
| 2 |  | L02A | 9   |
| 3 |  | L02F | 1   |
|   |  | L02G | 1   |
| 4 |  | L02H | 2   |
| 5 |  | L02I | 4   |






## GT8306 (ALU. Pudełko nr 4)

|    | CZĘŚĆ | NR   | SZT |
|----|-------|------|-----|
| 1  |       | L02B | 4   |
| 2  |       | L02C | 2   |
| 3  |       | L05E | 4   |
| 4  |       | L05G | 2   |
| 5  |       | L09A | 4   |
| 6  |       | L16A | 1   |
|    |       | L16B | 1   |
|    |       | L16C | 1   |
|    |       | L16D | 1   |
| 7  |       | L16E | 1   |
|    |       | L16F | 1   |
|    |       | L16G | 1   |
|    |       | L16H | 1   |
| 8  |       | L17  | 1   |
|    |       | L18A | 2   |
| 9  |       | L18B | 1   |
|    |       | L18C | 1   |
| 10 |       | L23A | 4   |

| CZĘŚĆ | NR    | SZT |
|-------|-------|-----|
|       | A54   | 4   |
|       | A56-1 | 4   |
|       | A01   | 6   |
|       | A03   | 3   |
|       | A04   | 3   |
|       | D07   | 16  |
|       | D25   | 4   |
|       | D77   | 12  |
|       | D129  | 8   |
|       | D159  | 4   |
|       | D161  | 2   |
|       | H63   | 9   |
|       | J54   | 4   |
|       | J92   | 4   |
|       | J93   | 4   |
|       | J95   | 20  |
|       | J137  | 4   |
|       | J138  | 4   |
|       | J139  | 2   |

| CZĘŚĆ | NR             | SZT |
|-------|----------------|-----|
|       | S05<br>M6X12   | 406 |
|       | S08<br>M8X60   | 16  |
|       | S28<br>M4X10   | 12  |
|       | M02<br>M4      | 12  |
|       | M03<br>M6      | 406 |
|       | Z02<br>Ø4X14D  | 30  |
|       | Z08<br>M4.2X16 | 68  |
|       | Z17<br>M4.8X16 | 18  |


| CZĘŚĆ | NR           | SZT |
|-------|--------------|-----|
|       | H152         | 1   |
|       | D47-1        | 1   |
|       | S77<br>M4X50 | 2   |



## GT8306 (ALU. Pudełko nr 5)

|   | CZĘŚĆ | NR   | SZT |
|---|-------|------|-----|
| 1 |       | L02D | 4   |
|   |       | L02E | 4   |
| 2 |       | L04A | 3   |
| 3 |       | L04B | 1   |
|   |       | L04C | 1   |
| 4 |       | L05H | 4   |
| 5 |       | L10  | 3   |
|   |       | L15A | 3   |
| 6 |       | L19A | 6   |
|   |       | L20  | 3   |
|   |       | L21  | 3   |




|    | CZĘŚĆ | NR   | SZT |
|----|-------|------|-----|
| 7  |       | L24A | 6   |
| 8  |       | L24A | 6   |
| 9  |       | L24A | 5   |
| 10 |       | L24B | 8   |



# GT8306 (PC/Szkło Pudełko nr 1)

| CZĘŚĆ                                                                            | NR  | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | Y1  | 4   |
|  | Y2  | 4   |
|  | Y3  | 4   |
|  | Y4  | 4   |
|  | Y5  | 8   |
|  | Y12 | 6   |
|  | Y14 | 6   |

| CZĘŚĆ                                                                             | NR   | SZT   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | J108 | 77.2M |



GT8306 (PC/Szkło Pudełko nr 2)

| CZĘŚĆ                                                                            | NR  | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|  | Y6  | 22  |
|  | Y7  | 5   |
|  | Y8  | 3   |
|  | Y9  | 2   |
|  | Y10 | 3   |
|  | Y11 | 2   |
|  | Y13 | 2   |

| CZĘŚĆ                                                                             | NR   | SZT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  | J108 | 152M |
|  | J240 | 4M   |



|    |    |    |     |    |    |
|----|----|----|-----|----|----|
| Y6 | Y6 | Y6 | Y7  | Y6 | Y6 |
| Y6 | Y6 | Y6 | Y10 | Y6 | Y6 |
|    |    |    | Y8  |    |    |

|    |     |    |
|----|-----|----|
| Y6 | Y6  |    |
| Y7 | Y10 | Y8 |
| Y6 | Y6  |    |







|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| Y6 |     | Y6 |  |
| Y8 | Y10 | Y7 |  |
| Y6 |     | Y6 |  |

|    |     |    |     |     |    |
|----|-----|----|-----|-----|----|
| Y6 | Y13 | Y9 | Y11 | Y13 | Y6 |
| Y6 | Y7  | Y9 | Y11 | Y7  | Y6 |


| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L18C           | 1   |
|  | L17            | 1   |
|  | L16A           | 1   |
|  | L16G           | 1   |
|  | L16H           | 1   |
|  | L23A           | 2   |
|  | D77            | 4   |
|  | S26<br>M5X12   | 5   |
|  | S05<br>M6X12   | 3   |
|  | M03<br>M6      | 3   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 16  |
|  | Y9             | 2   |

## Montaż drzwi-L

Włóż łącznik D77 w każdy koniec profili L16A, L16G, L16H i L18C.









Następnie zaznacz odległość od każdego końca na około 20/30 mm.  
Na koniec zabezpiecz je śrubami Z08 przy użyciu wkrętarci elektrycznej.



| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L18A           | 2   |
|  | L18B           | 1   |
|  | L16B           | 1   |
|  | L16C           | 1   |
|  | L16D           | 1   |
|  | L16E           | 1   |
|  | L16F           | 1   |
|  | L23A           | 2   |
|  | D77            | 8   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 32  |
|  | S05<br>M6X12   | 4   |
|  | M03<br>M6      | 4   |
|  | Y11            | 2   |







## Montaż drzwi-R1


Włóż łącznik D77 w każdy koniec profili L16B, L16D, L16E i L18A, a następnie zaznacz odległość od każdego końca na około 20/30 mm. Na koniec zabezpiecz je śrubami Z08 przy użyciu wkrętarki elektrycznej.




## Montaż drzwi-R2

Włóż łącznik D77 w każdy koniec profili L16C, L16F, L18A i L18B, a następnie zaznacz odległość od każdego końca na około 20/30 mm. Na koniec zabezpiecz je śrubami Z08 przy użyciu wkrętkarki elektrycznej.



| CZĘŚĆ                                                                             | NR           | SZT |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|   | H152         | 1   |
|  | D47-1        | 1   |
|  | S77<br>M4X50 | 2   |



Po zainstalowaniu drzwi, przymocuj uchwyt H152.

Najpierw włóż D47 do otworu w drzwiach, a następnie zamontuj H152. Podczas instalacji upewnij się, że długi język H152-1 jest skierowany w stronę krawędzi drzwi i wyrównaj kwadratowy otwór H152-1/2 z D47 przed jego włożeniem. Na końcu przymocuj osłonę dekoracyjną.

Zwróć uwagę na kierunek instalacji.




Widok wewnętrzny

H152-1

H152-2


D47-1

Widok zewnętrzny




| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L10            | 1   |
|  | L15A           | 1   |
|  | L19A           | 2   |
|  | L20            | 1   |
|  | L21            | 1   |
|  | A01            | 2   |
|  | S28<br>M4X10   | 4   |
|  | M02<br>M4      | 4   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 2   |
|  | Z02<br>Ø4X14D  | 10  |
|  | Y10            | 1   |


## Montaż wentylacji dachowej





| CZĘŚĆ                                                                            | NR   | SZT  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  | J108 | 2M   |
|  | J240 | 1.2M |





Przymocuj 2x A01 za pomocą S28/M02 w L21, pozostawiając 100 mm z każdej strony



Jeśli wybrano szkło, należy uszczelnić je gumą (J108 i J240) dostarczoną w zestawie. Jeśli wybrano płytę poliwęglanową, guma nie jest dostarczona. Należy uszczelnić ją silikonem uszczelniającym (nie dostarczonym w zestawie).





$a = b$




Niezbędne jest, aby wymiary  $a + b$  były takie same, aby zapewnić, że podstawa jest kwadratowa.


Śruba rozprężna/Betonowa podłoże



$a = b$






Stalowe kołki w ziemi





Wsparcie tylko w rogach jest niewystarczające

| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | D07          | 16  |
|  | S08<br>M8X60 | 16  |










Drzwi




\*To przedstawia układ pozycji D07, który znajduje się w środku panelu PC dla każdej sekcji.




| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L01A         | 4   |
|  | L08B         | 6   |
|  | L08C         | 2   |
|  | A54          | 4   |
|  | J54          | 4   |
|  | J138         | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 8   |
|  | M03<br>M6    | 8   |




Przymocuj L01A do L08A za pomocą J138, używając S05/  
M03.




| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L02F         | 1   |
|  | L02G         | 1   |
|  | L02H         | 2   |
|  | S05<br>M6X12 | 8   |
|  | M03<br>M6    | 8   |





| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L02A         | 1   |
|  | L05B         | 2   |
|  | L05C         | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 15  |
|  | M03<br>M6    | 14  |





Wsuń S05 do każdego kanału śrubowego L02A, aby użyć go później.




Zablokuj dolne otwory L05B, L05C i L05D za pomocą S05 i M03. Pozostaw górne otwory L05B, L05C i L05D do późniejszego montażu L24B.





| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L02A         | 8   |
|  | Y6           | 8   |
|  | S05<br>M6X12 | 40  |
|  | M03<br>M6    | 32  |






Wsuń S05 do każdego kanału śrubowego L02A, aby użyć go później.




Zablokuj dolne otwory L05B, L05C i L05D za pomocą S05 i M03. Pozostaw górne otwory L05B, L05C i L05D do późniejszego montażu L24B.











| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L24A         | 8   |
|  | Y6           | 8   |
|  | S05<br>M6X12 | 16  |
|  | M03<br>M6    | 16  |







| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L07B           | 2   |
|  | L07C           | 2   |
|  | L07E           | 2   |
|  | L07F           | 2   |
|  | A56-1          | 4   |
|  | D159           | 4   |
|  | J137           | 4   |
|  | S05<br>M6X12   | 46  |
|  | M03<br>M6      | 46  |
|  | J95            | 4   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 8   |













Przymocuj L07A i D159 do L01A, używając S05/M03, a następnie zamontuj J137.



| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L04B         | 1   |
|  | L04C         | 1   |
|  | L24A         | 3   |
|  | Y6           | 3   |
|  | Y7           | 2   |
|  | S05<br>M6X12 | 10  |
|  | M03<br>M6    | 10  |




| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | OKNO         | 3   |
|  | L04A         | 3   |
|  | A03          | 20  |
|  | A04          | 20  |
|  | Y6           | 3   |
|  | Y7           | 3   |
|  | Y8           | 3   |
|  | Y13          | 2   |
|  | S05<br>M6X10 | 24  |
|  | M03<br>M6    | 24  |





Przymocuj A04 i A03 za pomocą S05/M03, dostosowując je do A01.








| CZĘŚĆ                                                                            | NR   | SZT  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  | J108 | 105M |



Jeśli wybrano szkło, proszę uszczelnić je gumą (J108) dostarczoną w zestawie. Guma nie jest dostarczona, jeśli wybierzesz płytę poliwęglanową jako panel szkleniowy.










| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L31          | 4   |
|  | L06A         | 1   |
|  | D161         | 2   |
|  | S05<br>M6X12 | 36  |
|  | M03<br>M6    | 36  |







Przymocuj profile dachowe L31 do L07A za pomocą D159, używając S05/M03.  
**Uwaga:** Przy montażu tego elementu potrzebne są dodatkowe ręce do trzymania profili.



| CZĘŚĆ                                                                            | NR    | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|  | L02B  | 4   |
|  | L02C  | 2   |
|  | S05   | 40  |
|  | M6X12 |     |
|  | M03   | 40  |
|  | M6    |     |






| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L02I         | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 16  |
|  | M03<br>M6    | 16  |



| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L05E         | 4   |
|  | D129         | 8   |
|  | S05<br>M6X12 | 64  |
|  | M03<br>M6    | 32  |








Podczas montażu L05E, przed dokręceniem nakrętek i śrub, naciśnij od dołu w pobliżu połączenia, aby upewnić się, że cały grzbiet jest prosty.




| CZĘŚĆ                                                                              | NR           | SZT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    | L02D         | 2   |
|    | L02E         | 2   |
|    | L24A         | 6   |
|    | L24B         | 4   |
|    | L05C         | 2   |
|    | L05H         | 4   |
|    | L09A         | 4   |
|    | L09C         | 2   |
|    | J95          | 12  |
|    | J139         | 2   |
|    | Y1           | 2   |
|    | Y2           | 2   |
|    | Y3           | 2   |
|    | Y4           | 2   |
|    | Y5           | 4   |
|   | Y12          | 6   |
|  | Y14          | 6   |
|  | D25          | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 68  |
|  | M03<br>M6    | 64  |

| CZĘŚĆ                                                                               | NR   | SZT |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|  | J108 | 49M |











Przymocuj L02D i L02E do L07A i L31, jak pokazano.

Włóż Y1/Y2 w odpowiednie miejsce przed przymocowaniem L02D/L02E.








Jeśli wybrano szkło, uszczelnij je dostarczoną gumą (J108). Jeśli wybrano płytę poliwęglanową, guma nie jest dostarczana. W takim przypadku użyj uszczelniacza silikonowego (nie dostarczonego).








Zablokuj górne otwory L05D za pomocą S05 i M03.  
Dolne otwory L05D pozostaw do późniejszego montażu L24B.





Jeśli wybrano szkło, proszę uszczelnić je dostarczoną gumą (J108). Jeśli wybrano płytę poliwęglanową, guma nie jest dostarczona. W takim przypadku należy użyć uszczelnacza silikonowego (nie dołączonego).








Gdy panele zostaną całkowicie włożone, przymocuj profil rynny L09A. Ostrożnie stuknij go gumowym młotkiem, aby go ustawić.

Powtórz to samo po drugiej stronie.




| CZĘŚĆ                                                                            | NR           | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|  | L02D         | 2   |
|  | L02E         | 2   |
|  | L24B         | 4   |
|  | L05G         | 2   |
|  | L09C         | 2   |
|  | J95          | 4   |
|  | Y1           | 2   |
|  | Y2           | 2   |
|  | Y3           | 2   |
|  | Y4           | 2   |
|  | Y5           | 4   |
|  | S05<br>M6X12 | 36  |
|  | M03<br>M6    | 32  |

| CZĘŚĆ                                                                               | NR   | SZT   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|  | J108 | 28.3M |









Przymocuj L02D i L02E do L07A i L31 zgodnie z pokazanym schematem

Wstaw Y1/Y2 we właściwe miejsce przed zamocowaniem L02D/L02E.








Jeśli wybrano szkło, uszczelnij je dostarczoną gumą (J108). Jeśli wybrano płytę poliwęglanową, guma nie jest dostarczona. W takim przypadku użyj uszczelniacza silikonowego (nie dołączonego).







Zablokuj górne otwory L05G, używając S05 i M03. Dolne otwory L05G zostaw na późniejszy montaż L24B.





Jeśli wybrano szkło, należy uszczelnić je dostarczoną gumą (J108). Jeśli wybrano poliwęglan, guma nie jest dostarczona. W takim przypadku należy uszczelnić go silikonem (nie jest dostarczony).









Kiedy panele zostaną całkowicie wstawione, zamocuj profil rynny L09C. Ostrożnie wbij go na miejsce za pomocą gumowego młotka.





Powtórz to samo po drugiej stronie.



| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L32            | 1   |
|  | H63            | 9   |
|  | S26<br>M5X12   | 4   |
|  | S27<br>M5X12   | 36  |
|  | Z17<br>M4.8X16 | 18  |






| CZĘŚĆ                                                                            | NR             | SZT |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|  | L30            | 4   |
|  | J93            | 4   |
|  | J92            | 4   |
|  | Z08<br>M4.2X16 | 4   |



Wywierć otwór w L01A i L01C, o średnicy około 3 mm, 700 mm od dołu. Zamocuj uchwyt rury spustowej J92 za pomocą śrub Z08, a następnie przypnij rurę spustową L30 do uchwytu J92.

Jeśli chcesz wyeliminować przecieki, użyj kleju przy mocowaniu kolanek rury spustowej (klej nie jest dostarczony).



## KARTA GWARANCYJNA

### § 1

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonania obowiązków w przypadku nie okazania przez kupującego dokumentu zakupu wystawionego przez Gwaranta (faktura itp.).

### § 2

1. Gwarant zapewnia kupującemu pełnowartościowy produkty pod warunkiem, że będzie on właściwie zamontowany i prawidłowo użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji i użytkowania.

### § 3

1. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się od momentu sprzedaży produktu Kupującemu.
2. W przypadku wystąpienia wad w wyrobie, kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Gwaranta.
3. Kupujący zgłasza reklamację elektronicznie na adres mailowy [reklamacje@lectus.com.pl](mailto:reklamacje@lectus.com.pl) lub wypełnia formularz na stronie [www.lectus24.eu](http://www.lectus24.eu) bądź zgłasza reklamację listownie na adres Lectus Health & Beauty Ks. Koziółka 18a, 47-303 Krapkowice, dostarczając dokumentację dotyczące zakupy (dowód zakupu, kartę gwarancyjną, zdjęcia) oraz opis zdarzenia, a Gwarant jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie.
4. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta albo też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
5. Gwarant zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby obowiązki gwarancyjne zostały wykonane w terminie dwudziestu jeden dni od daty zgłoszenia reklamacji, termin załatwienia reklamacji nie może przekroczyć trzydziestu pięciu dni.
6. W szczególnych przypadkach (absencja pracownicza, okres świąt, niekorzystne warunki atmosferyczne, wakacje) kiedy dotrzymanie terminu określonego w ust. 5 będzie niemożliwe wykonanie obowiązków gwarancyjnych może nastąpić w terminie nie przekraczającym czterdziestu pięciu dni od daty zgłoszenia reklamacji, na co Kupujący zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji wyraża zgodę.

### § 4

1. W przypadku gdy wada wyrobi jest nieusuwalna lub mogłaby spowodować obniżenie jakości, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi:
  - a) Poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wyrobu za jednoczesnym wydaniem Gwarantowi przez Kupującego wadliwego wyrobu.

b) Za zgodą kupującego poprzez obniżenie ceny produktu w wysokości proporcjonalnej do utraty funkcjonalności lub estetyki produktu.

2. Kupujący może zażądać wymianę wadliwego produktu na inny wolny od wad w przypadku gdy Gwarant nie spełnił obowiązków gwarancyjnych w określonym terminie pod warunkiem, że produkty tego typu pozostają w ofercie handlowej Gwaranta, oraz reklamowany produkt jest dostępny w stałej ofercie Sprzedawcy.
3. W takim przypadku zwolnienie obowiązku wymiany produkty w ust. 2 będzie możliwe poprzez zapłatę Kupującemu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży. Kupujący będzie zobowiązany do wydania i przeniesienia własności produktu na rzecz Gwaranta.
4. Rażące zaniedbanie w przypadku wydania produktu Gwarantowi w celu jego oddania lub wymiany będzie oznaczać, że Kupujący zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.

#### § 5

1. Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy. Jeżeli charakter wady wymaga usunięcia w warunkach fabrycznych, Kupujący zobowiązany jest do wydania produktu albo jego części wymagających naprawy lub wymiany.

#### § 6

1. W przypadku wymiany produktu w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych (wymiany produktów, materiałów, elementów ozdobnych i ruchomych itp.) wynikających z konieczności wyeliminowania wad produktu.

#### § 7

Gwarancja nie obejmuje

- a) Produkty techniczne zmodyfikowane przez Kupującego lub na jego zlecenie.
- b) Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz niezgodnego z zasadami używania i przechowywania konserwacji.
- c) Różnic tkanin w przypadku gdy pochodzą z różnych serii produkcyjnych, a kupujący kupuje dany produkt sukcesywnie.
- d) Elementy szklane, które należy sprawdzić przy odbiorze produktu od przewoźnika.
- e) Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy zakupie.
- f) Wady i uszkodzenie, których obniżono cenę produktu zgodnie z § 4 niniejszej karty gwarancyjnej.

## § 8

1. Przyjęcie niniejszej karty gwarancyjnej i zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej postanowień.
2. Postanowienia nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta przewidzianych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej.
3. W sprawach nietypowych i nie uregulowanych niniejszym postanowieniami gwarancji, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptuję warunki gwarancji

(czytelny podpis klienta)

Podpis Gwaranta

# ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI



Szanowni Państwo,  
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wszystkimi zasadami użytkowania i konserwacji mebli, pozwoli to Państwu na bezpieczne i długoletnie ich użytkowanie.

W chwili zakupu/odbioru produkty należy bezwzględnie sprawdzić jego zawartość i stan, tzn:

- a) Czy elementy opakowania nie są uszkodzone (stłuczone, porysowane, zgniecione),
- b) Czy zakupiony towar jest zgodny z założonym przez Państwa zamówieniem,
- c) Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów,
- d) Czy dołączone są wszystkie elementy zestawu (instrukcja montażu, narzędzia oraz karta gwarancyjna).

## Zasady użytkowania mebli

1. Montaż produktów należy dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją w zestawie, zachowując odpowiednią kolejność.
2. Wszystkie małe elementy należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
3. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy używać mebli w zastępstwie drabiny lub wieszaka.
4. Krzesła, fotele oraz łóżka pojedyncze mogą być użytkowane tylko przez jedną osobę w tym samym czasie.
5. W przypadku braku części w zestawie lub gdy są one uszkodzone, należy zaprzestać użytkowanie produktu do czasu ich wymiany na nowe.
6. Elementy otwierane typu drzwiczki, szuflady lub półki nie należy bez potrzeby zostawić na długi okres otwartym, może to zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
7. Przynajmniej raz na 3 miesiące należy sprawdzać czy śruby są mocno dokręcone.
8. Maksymalne obciążenie mebli:
  - krzesła 100 kg
  - łóżek pojedynczych 110 kg
  - łóżek podwójnych 200 kg
9. W przypadku poluzowania śrub lub pokręteł należy zaprzestać użytkowania mebli.

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie produktu.

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Meble należy ustawić oraz montować na wypoziomowanej powierzchni, należy utrzymać kontakt nóg wyrobu z podłożem (nie kołysać się).
2. W trakcie montażu śruby należy dokręcać dwustopniowo, najpierw lekko, a później maksymalnie każdą z nich.
3. Aby przenieść mebel, należy go podnieść, a nie ciągnąć, ponieważ można go wtedy trwale uszkodzić. Przy przenoszeniu zalecamy chwytać za elementy pionowe np. boki.
4. Przy podnoszeniu stołów (w szczególności rozkładanych) należy trzymać je wzdłuż dłuższych boków przez co najmniej 2 osoby trzymające za stelaż.
5. Meble do użytku domowego powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
6. Meble do użytku domowego należy użytkować w miejscach suchych i zamkniętych, należy unikać stawiania produktów na mokrej powierzchni. Zbyt suche lub wilgotne powietrze może powodować deformację niektórych części mebla.
7. Mebli nie należy ustawić w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece).
8. Elementy metalowe chromowane należy chronić przed zarysowaniami.
9. Blaty mebli mogą zostać uszkodzone przez stawianie mokrych filiżanek, gorących talerzy, szorstkich i ostrych przedmiotów. W celu uniknięcia uszkodzeń należy stosować podkładki zabezpieczające.
10. W trakcie użytkowania, w wyniku naturalnych procesów utraty pigmentu barwiącego na obiciach tapicerskich, mogą pojawić się odbarwienia w miejscach poddanych intensywnemu użytkowaniu.
11. Uszkodzone produkty w przypadku niewłaściwego użytkowania nie będą podlegać reklamacji.

## Czyszczenie i konserwacja mebli

1. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalne, mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierowej.
2. Powierzchnie laminowane można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie koniecznie wysuszyć poprzez wytarcie suchą tkaniną.
3. Powierzchnie z ekoskóry zalecamy czyścić miękką tkaniną lekko nawilżoną wodą.
4. Powierzchnie tapicerowane zalecamy czyścić domowym odkurzaczem z miękką szczotką.
5. Powierzchnie drewniane, z MDF-u, lakierowane i wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą i miękką tkaniną.
6. Powierzchnie matowe można odkurzać domowym odkurzaczem z miękką szczotką.

Share you style!

#Lectus24



ADRES SIEDZIBY:

Martyna Kostka Lectus Health & Beauty  
ul. Ks. Koziółka 18a  
47-303 Krapkowice

# RULES FOR THE USE AND MAINTENANCE OF FURNITURE



Dear Customers,

We kindly ask you to familiarize yourself with all the rules of use and maintenance of furniture, this will allow you to use it safely and for a long time.

At the time of purchase/collection of products, it is imperative to check the contents and condition of the product, ie:

- a) Are the elements of the packaging not damaged (broken, scratched, crushed),
- b) Whether the purchased goods are in accordance with the order you assumed,
- c) After unpacking the product, check the condition of all components,
- d) Are all kit components included (installation instructions, tools and warranty card).

## Rules for using furniture

1. Installation of the products should be carried out in accordance with the instructions included in the kit, observing the correct order.
2. Keep all small parts out of the reach of children.
3. For safety reasons, do not use furniture as a substitute for a ladder or hanger.
4. Chairs, armchairs and single beds can only be used by one person at a time.
5. If parts are missing from the kit or damaged, stop using the product until they are replaced with new parts.
6. Openable items such as doors, drawers or shelves should not be left open for a long period of time without necessity, it may jeopardize the safety of users.
7. At least once every 3 months, check that the screws are tight.
8. Maximum furniture load:
  - chairs 100 kg
  - single beds 110 kg
  - double beds 200 kg
9. If the screws or knobs are loose, stop using the furniture.

Failure to follow these instructions may result in injury or damage to the product.

For the proper functioning and prolongation of the life of the furniture, please observe the following rules::

1. Furniture should be set and assembled on a level surface, maintain contact between the legs of the product and the ground (do not sway).
2. During installation, the screws should be tightened in two stages, first lightly and then to the maximum of each screw.
3. To move a piece of furniture, lift it, not pull it, as it can then be permanently damaged. When moving it, we recommend that you grab the vertical elements, such as the sides.
4. When lifting tables (especially folding tables), they should be held along the longer sides by at least 2 people holding the frame.
5. Furniture for home use should be protected from direct sunlight.
6. Household furniture should be used in dry and closed places, avoid placing products on wet surfaces. Too dry or humid air may cause deformation of some parts of the furniture.
7. Furniture should not be placed at a distance of less than 1 m from active heat sources (radiators, stoves).
8. Chrome-plated metal parts should be protected from scratches.
9. Furniture tops can be damaged by placing wet cups, hot plates, rough and sharp objects. Use safety pads to prevent damage.
10. In the course of use, discoloration may occur in areas subjected to intensive use as a result of the natural processes of color pigment loss on upholstery.
11. Damaged products in case of improper use will not be subject to claim.

## Cleaning and maintenance of furniture

1. Do not use cleaners containing abrasive or soluble substances, they may adversely affect the appearance of the paint coating.
2. Laminated surfaces can be washed with a damp cloth, and then necessarily dried by wiping with a dry cloth.
3. We recommend cleaning eco-leather surfaces with a soft cloth slightly moistened with water.
4. We recommend cleaning upholstered surfaces with a household vacuum cleaner with a soft brush.
5. Clean wooden, MDF, lacquered and glossy finished surfaces only with a dry and soft cloth.
6. Matte surfaces can be vacuumed with a household vacuum cleaner with a soft brush.

Share you style!

#Lectus24



HEAD OFFICE ADDRESS:

Martyna Kostka Lectus Health & Beauty  
ul. Ks. Koziółka 18a  
47-303 Krapkowice